




Lista de Peças de Reposição
Spare Parts List



Modelo BPJ180						
Ítem	Sub	Código/Code	Descrição em Português	Description in English	Qtde.	Unid.
1		922422-3	PARAFUSO ALLEN M8X16	HEX. SOCKET HEAD BOLT M8X16	2	PC.
2		941202-8	ARRUELA LISA 8	FLAT WASHER 8	2	PC.
3		453219-4	PUNHO	GRIP	1	PC.
4		266361-0	PARAFUSO 4X30 MM	TAPPING SCREW 4X30	4	PC.
5		417771-6	PINO TRAVA DA ENGR	PIN CAP	1	PC.
6		233072-2	MOLA DE COMPRES 8MM	COMPRESSION SPRING 8	1	PC.
7		227597-6	ENGRENAGEM ESPIRAL 11	SPIRAL BEVEL GEAR 11	1	PC.
8		210042-8	ROLAMENTO DE ESFERA 629LLB	BALL BEARING 629LLB	1	PC.
9		961005-4	ANEL RETENTOR S-9	RETAINING RING S-9	1	PC.
10		213445-5	ANEL O"RING 26	O-RING 26	1	PC.
11		317821-6	TAMPA DA CX DE ENGR	GEAR HOUSING COVER	1	PC.
12		619295-0	ROTOR	ARMATURE	1	PC.
	D10			INC. 7 11		
13		421977-0	ANEL O" RING 13	RUBBER RING 13	1	PC.
14		631714-6	CIRCUITO COMPL (LED)	LED CIRCUIT	1	PC.
15		638376-1	ESTATOR	YOKE UNIT	1	PC.
16		638448-2	GUIA DA ESC DE CARVAO	ENDBELL COMPLETE	1	PC.
18		266326-2	PARAFUSO AUTO ATARR 4X18MM	TAPPING SCREW 4X18	5	PC.
19		419566-3	PINO INTERRUPTOR	SWITCH KNOB	1	PC.
20		188704-5	CAIXA DO MOTOR COMPL	HOUSING SET	1	SET
	D10			INC. 25		
21		419519-2	ALAVANCA DO INTERR	SWITCH LEVER	1	PC.
22		650579-7	INTERRUPTOR 1246.3223	SWITCH 1246.3223	1	PC.
23		620072-5	CONTROLADOR	CONTROLLER	1	PC.
24		643812-4	TERMINAL	TERMINAL	1	PC.
25		188704-5	CAIXA DO MOTOR COMPL	HOUSING SET	1	SET
	D10			INC. 20		
26		195018-5	ESCOVA DE CARVAO CB-430	CARBON BRUSH CB-430	1	SET
27		643954-4	TAMPA DA ESC DE CARVAO	BRUSH HOLDER CAP	2	PC.
28		419518-4	PROTETOR DA TPA DA ESC	HOLDER CAP COVER	2	PC.
37		213960-9	ANEL O" RING 5	O RING 5	1	PC.
38		256496-5	PINO C/REBAIXO 4	SHOULDER PIN 4	1	PC.
39		141400-6	CAIXA DA ENGRENAGEM	GEAR HOUSING COMPLETE	1	PC.
40		210033-9	ROLAMENTO DE ESFERA 696ZZ	BALL BEARING 696ZZ	1	PC.
41		233950-6	ANEL MOLA 11	RING SPRING 11	1	PC.
42		227598-4	ENGRENAGEM ESPIRAL 36	SPIRAL BEVEL GEAR 36	1	PC.
43		962151-6	ANEL TRAVA R-32	RETAINING RING R-32	1	PC.
44		211129-9	ROLAMENTO DE ESFERA 6201DDW	BALL BEARING 6201DDW	1	PC.
45		326120-5	EIXO	SPINDLE	1	PC.
46		213622-9	ANEL O" RING 45	O RING 45	1	PC.
47		318812-0	CAIXA DO ROLAMENTO	BEARING BOX	1	PC.
48		911136-9	PARAFUSO CAB RED 4X20 SW	PAN HEAD SCREW M4X20	4	PC.
50		931203-4	PORCA SEXT M5	HEX. NUT M5	1	PC.
51		266741-0	PARAFUSO M4X50	PAN HEAD SCREW M5X50	1	PC.
53		326145-9	HASTE 10	ROD 10	2	PC.
54		141247-8	LIMITADOR COMPLETO	FENCE COMPLETE	1	PC.
55		961017-7	ANEL TRAVA E-3	STOP RING E-3	2	PC.
56		256689-4	PINO 4	PIN 4	2	PC.
57		318813-8	BASE	BASE	1	PC.
58		231282-5	MOLA DE COMPRES 2.4	COMPRESSION SPRING 2.4	1	PC.
59		216001-0	ESFERA DE ACO 3.5 6800DBV	STEEL BALL 3.5	1	PC.
60		318814-6	LIMITADOR	STOPPER	1	PC.
61		266264-8	PARAFUSO M5X6MM	H.S.SET SCREW(FLAT POINT)M5X6	2	PC.

62		266738-9	PARAFUSO M4	+PAN HEAD SCREW M4	1	PC.
63		213008-7	ANEL O" RING 22.4	O RING 22.4	1	PC.
64		415252-4	TUBEIRA DO ASPIRADOR	DUST NOZZLE	1	PC.
65		265785-7	PARAFUSO BORB M5X10MM	THUMB SCREW M5X10	1	PC.
66		232131-9	MOLA EM LAM	LEAF SPRING	1	PC.
67		213023-1	ANEL O" RING 4	O RING 4	1	PC.
68		266737-1	PARAFUSO CABECA CHATA M6X30	FLAT HEAD SQ. NECK BOLT M6X20	1	PC.
69		231282-5	MOLA DE COMPRES 2.4	COMPRESSION SPRING 2.4	1	PC.
70		216001-0	ESFERA DE ACO 3.5 6800DBV	STEEL BALL 3.5	1	PC.
71		231795-6	MOLA DE TENSAO 8	TENSION SPRING 8	2	PC.
72		272263-0	ALAVANCA 40	LEVER 40	1	PC.
73		252159-1	PORCA SEXT M6	HEX. NUT M6	1	PC.
74		961014-3	ANEL TRAVA E-8	STOP RING E-8	1	PC.
75		253804-1	ARRUELA LISA 6	FLAT WASHER 6	1	PC.
76		224280-6	FLANGE INT 40	INNER FLANGE 40	1	PC.
77		224505-8	FLANGE EXT 10-40	LOCK NUT 10-40	1	PC.
78		318845-5	TAMPA DA LAMINA	BLADE COVER	1	PC.
79		424479-5	SUPORTE DE BORRACHA	RUBBER SPIKE	2	PC.
80		213023-1	ANEL O" RING 4	O RING 4	1	PC.
A01		123149-0	GUIA ANGULAR	ANGLE GUIDE ASSEMBLY	1	PC.
A02		123150-5	COLETOR	DUST BAG ASSEMBLY	1	PC.
A05		782401-1	CHAVE PINO 20	LOCK NUT WRENCH 20	1	PC.