




REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
1	868430-00	ROTOR 220V	1
1	868430-01	ROTOR 120V	1
2	940483-00	ESTATOR 220V	1
2	868531-00	ESTATOR 120V	1
3	949825-04	INTERRUPTOR 220V	1
3	949825-07	INTERRUPTOR 120V	1
4	940160-01	CARVÃO 220V	2
4	940160-00	CARVÃO 120V	2
5	185270-02	CABO ELÉTRICO 220V	1
5	941279	CABO ELÉTRICO 120V	1
6	931073-00	DEFLETOR	1
7	931421	PARAFUSO	2
8	935745	PORTA CARVÃO 220V	1
8	935746	PORTA CARVÃO 120V	1
9	931076-00	MOLA DO CARVÃO	2
10	948134-08	CAIXA DE CAMPO	1
11	930934-00	COXIM	4
12	931297	PARAFUSO	1
13	578194-00	CONJ. EMPUNHADURA	1
14	930284-01	PARAFUSO	2
17	947964-01	PROTECTOR DO CABO ELÉTRICO	1
18	931477	PRESILHA DO CABO ELÉTRICO	1
19	931469-02	PARAFUSO	4
20	930566	ROLAMENTO DE ESFERAS	2
21	930594-00	ARRUELA	2
22	937986-00	ENGRENAGEM	1
23	12952-00	ARRUELA	1
24	930834-00	ARRUELA	1
25	860085-09	PARAFUSO	1
26	937984-01	TAMPA DA CAIXA DE ENGRENAGEM	1

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
27	939484-00	APOIO DO PARAFUSO	1
28	931798-00	ARRUELA	1
29	931797-00	PARAFUSO	1
30	330003-13	ROLAMENTO DE ESFERAS	1
31	931067	CONJ. DE LUBRIFICAÇÃO	1
32	931062	ESPAÇADOR	1
33	930028-00	ANEL O' RING	1
34	931066	FLANGE DE APOIO	1
35	938331	ESPAÇADOR	1
36	330003-36	ROLAMENTO DE ESFERAS	1
37	938332	PROTECTOR DO ROLAMENTO	1
38	8535-01	PORCA	1
39	939547-00	FLANGE	1
40	8899-00	ANEL ELÁSTICO	1
41	939519-00	FLANGE	1
42	14980-00	RETENTOR	2
43	930614	ESPAÇADOR	1
44	444299-00	PORCA BORBOLETA	2
45	400731-00	CONJ. DO GUARDA	1
46	937982-01	EIXO	1
47	940441-00	CHAVETA	1
48	948122-03	CAIXA DE ENGRENAGEM	1
49	940267-00	PARAFUSO	4
50	180351200	CHAVE DE BOCA	1
51	933364-02	TAMPA	2
52	930248-00	ARRUELA	4
53	940443-00	ACOPLADOR	1
54	939488-00	ARRUELA PROTETORA	2
55	939955-00	ESPAÇADOR	1