


F 012 540 200
Stand 15-08
Issue 15-09-03

Fig. /Abb. 1



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Modelo: F 012 540 202 = 220 / LAM						Data: 17/08/2015					
Pos	Un	N° de	Descrição	GP		Pos	Un	N° de	Descrição	GP	
3	1	1 604 010 B50	INDUZIDO 220V .	00	S	51	1	1 600 A00 8SC	ALAVANCA .	00	S
4	1	1 607 200 32U	INTERRUPTOR .	00	S	52	1	1 600 A00 8RT	ANEL .	00	S
5	1	F 000 609 274	CONDUTOR ELETRICO	23	S	55	1	1 600 A00 8RV	FLANGE .	00	S
6	1	1 600 703 04F	BOCAL .	00	S	56	1	1 603 430 01M	PARAFUSO .	00	S
7	1	1 600 A00 8RB	BRACADEIRA DE FIXACAO .	00	S	65	1	1 603 430 01N	PARAFUSO .	00	S
10	2	1 604 321 15U	ESCOVA DE CARVAO .	00	S	651	1	1 600 A00 8S7	CHAVE TUBULAR SEXTAVADA .	00	S
13	1	1 600 900 054	ROLAMENTO DE ESFERAS .	00	S	652	1	1 600 A00 8S8	GUIA DE ACO .	00	S
14	1	1 600 900 055	ROLAMENTO DE ESFERAS .	00	S	801	1	1 605 108 2CZ	CARCACA DO MOTOR .	00	S
16	2	1 600 A00 8RC	PORTA-ESCOVAS .	00	S	802	1	1 604 220 548	ESTADOR 220V .	00	S
17	2	1 605 500 2A8	TAMPA .	00	S	822	1	1 607 000 C4J	PUNHO CABO .	00	S
19	2	1 603 430 01F	PARAFUSO .	00	S	824	1	1 604 652 02F	MOLA ESPIRAL .	00	S
26	8	1 603 430 01G	PARAFUSO .	00	S	828	1	1 600 A00 F4S	CHAPA .	00	S
29	2	1 603 430 01H	PARAFUSO .	00	S	854	1	1 600 A00 F4T	ENGRENAGENS .	00	S
30	1	1 600 591 05S	ANEL DE GUIA DE AR .	00	S	859	1	1 600 A00 F4U	BOTAO .	00	S
32	1	1 600 A00 8RF	ANEL INTERMEDIARIO .	00	S	863	1	1 600 A00 F4V	PLACA DE BASE .	00	S
33	3	1 603 430 01J	PARAFUSO .	00	S	864	1	1 600 A00 F4W	BOTAO .	00	S
34	1	1 600 A00 8RG	PINO .	00	S						
35	2	1 600 A00 8RH	VIDRO .	00	S						
36	1	1 600 A00 8RJ	CAPA DE PROTECÇÃO .	00	S						
37	1	1 600 A00 8RK	PINO .	00	S						
38	1	1 604 652 02A	MOLA ESPIRAL .	00	S						
39	1	1 600 A00 8SA	COLA TERMOFUSIVEL .	00	S						
40	1	1 603 430 01K	PARAFUSO .	00	S						
41	1	1 600 A00 8RL	ROLAMENTO DE ESFERAS .	00	S						
48	1	1 603 430 01L	PARAFUSO .	00	S						
49	1	1 604 652 027	MOLA ESPIRAL .	00	S						
50	1	1 600 A00 8RR	CAPA DE PROTECÇÃO	00	S						