







REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
1	626389-00	BASE	1	118	626629-00	ALAVANCA	1
2	626403-01	CONJ. DO BRAÇO	1	119	628272-00	PIVÔ DA HASTE	1
3	146751-00	EIXO	1	120	628804-00	PARAFUSO DE RETENÇÃO	1
4	146732-00	ESPAÇADOR	2	121	630693-00	PLACA	1
5	633290-02	MOLA DO BRAÇO	1	123	626610-00	HASTE DE TRAVA	1
6	385756-01	BUCHA	1	124	626611-00	PIVÔ DA ALAVANCA	1
7	330045-32	PARAFUSO	1	125	58698-00	MOLA	2
8	387130-00	PINO TRAVA	1	126	330016-03	ARRUELA	1
9	34158-00	ANEL O' RING	1	127	626612-00	CAME	1
10	150075-00	PARAFUSO	2	128	391347-00	LINGÜETA	1
11	148296-00	ARRUELA	2	129	153655-00	ARRUELA	1
12	146726-02	TAMPA DA MESA	1	130	153639-00	PARAFUSO	1
13	330045-05	PARAFUSO	9	131	153797-01	PARAFUSO SEXTAVADO	3
14	618189-00	GUARDA TRASEIRO	1	133	146760-02	PRISIONEIRO	1
15	330045-23	PARAFUSO	8	135	391345-00	INDICADOR	1
16	391336-00	TUBO PARA SUCÇÃO	1	136	393570-00	DEFLETOR DE RESÍDUOS	1
17	153460-00	PARAFUSO	1	137	330045-55	PARAFUSO	3
18	153669-00	PRESILHA	1	138	49787-00	ANEL O' RING	1
19	330045-13	PARAFUSO	5	139	626409-00	APOIO	1
20	618230-01	GUARDA	1	140	626396-02	APOIO ESQUERDO	1
21	394589-01	PARAFUSO	2	142	147107-02	PARAFUSO BORBOLETA	1
23	618280-00	INSERTO DO LASER	1	143	98105-03	PARAFUSO	4
24	385915-02	PARAFUSO	4	144	626411-00	BASE DO BRAÇO	1
25	624900-00	TAMPA DO CONDUTOR DO LASER	1	145	330045-33	PARAFUSO	1
26	618213-00	CONJ. CONECTOR LASER	1	146	330016-04	ARRUELA	1
27	618270-00	TAMPA DA EMPUNHADURA	1	147	391344-00	VOLANTE DE TRAVA	1
28	330019-32	PARAFUSO	6	148	391350-00	PLACA BATENTE	2
29	145344-01	PARAFUSO	1	149	391346-00	PARAFUSO	1
30	151962-01	FLANGE EXTERNA	1	150	629175-00	PLACA GUIA	1
31	152636-00	ARRUELA DA LÂMINA	1	152	387732-00	FELTRO	1
32	141987-04	ARRUELA INTERNA	1	153	145350-00	BOTAO DA TRAVA	1
34	623017-00	CONJ. EMPUNHADURA	1	154	146714-00	TRAVA DO EIXO	1
35	330045-08	PARAFUSO	4	155	386824-03	CONJ. EIXO ENGRENAGEM E TAMPA	1
36	606056-00	INTERRUPTOR	1	156	616961-00	ANEL O' RING	1
37	384127-01	PARAFUSO	4	157	330045-14	PARAFUSO	3
38	330019-12	PARAFUSO	1	158	701297-00	ANEL O' RING	1
42	618214-00	CONDUTOR CONJUNTO	1	200	394976-00	ETIQ. DE PREVENÇÃO	2
43	330122-41	CABO ELÉTRICO	1	201	630414-00	ETIQ. DE ADVERTÊNCIA	2
45	396375-00	ALÇA	1	202	630416-00	ETIQ. DE ADVERTÊNCIA	1
46	330019-22	PARAFUSO	2	203	148608-00	INSERTO	2
48	389786-07	CAIXA DE CAMPO	1	204	386780-00	ROLAMENTO DE AGULHAS	1
49	605189-00	ETIQ. DA TAMPA TRASEIRA	1	205	393706-00	ETIQ. DO BRAÇO	1
50	397200-03	ROTOR 120V 9 DENTES	1	206	630403-00	ETIQ. DE ADVERTÊNCIA	1
51	144797-03	ESTATOR 120V	1	207	618194-01	PLACA DO GUARDA	1
52	387678-00	TAMPA TRASEIRA	1	208	385915-01	PARAFUSO	4
53	330003-60	ROLAMENTO DE ESFERAS	1	209	621037-00	PLACA PIVÔ	1
54	330003-13	ROLAMENTO DE ESFERAS	1	210	146768-00	BATENTE	1
55	144803-00	ANEL DE RETENÇÃO	1	211	391314-00	ARTICULADOR	1
56	146723-01	DEFLETOR	1	212	146740-01	DESLIZANTE DO GUIA	1
57	145312-00	CALÇO DE BORRACHA	1	214	146750-03	PORCA	1
58	147097-05	CARVÃO E PORTA CARVÃO 120V	2	215	146748-00	MOLA	1
59	330019-20	PARAFUSO	2	216	148295-00	ESPAÇADOR	1
60	98094-55	PARAFUSO	4	217	625825-00	ROLDANA	2
61	330019-19	PARAFUSO	2	218	142273-00	ANEL DE RETENÇÃO	2
62	330045-45	PARAFUSO	1	219	145332-00	TERMINAL	3
63	631341-00	ETIQ. DE ESPECIF. DW715-BR TIPO 1	1	220	395716-00	TERMINAL	3
65	145323-02	ESCOVA DE CARVÃO	2	221	450212-00	TERMINAL	1
66	448084-01	TAMPA DO PORTA ESCOVA	2	222	450213-00	TERMINAL	1
79	628805-00	EXTENSÃO	1	223	87205-00	PLUGUE DE BORRACHA	2
80	147734-06	COLETOR DE PÓ	1				
102	98025-35	PARAFUSO	1				
103	330021-09	PORCA	1				
104	153792-00	ARRUELA	2				
106	391292-01	PLACA GRADUADA	1				
107	604410-00	PARAFUSO	3				
108	391353-00	GUARNIÇÃO	1				
109	608563-01	CHAVE	1				
110	391358-00	SUORTE DA CHAVE	1				
111	330045-06	PARAFUSO	1				
112	628943-01	MESA	1				
113	626608-00	DETENTOR	1				
114	330045-23	PARAFUSO	3				
115	148611-00	TAMPA	1				
116	398693-00	PONTEIRO INDICADOR	1				